


PERSONALIZE A SUA EXPERIÊNCIA DE ÁUDIO COM A **LIBRATONE APP**

Transfira a Libratone App gratuita para personalizar a sua experiência FullRoom™ com colunas Libratone. Insira informações sobre a localização do seu sistema de som e a aplicação ajusta automaticamente as definições nas suas colunas Libratone, de forma a corresponderem às especificações da sala.

Pode obtê-la na App Store ou em Google Play.



GUIA RÁPIDO **LIBRATONE DIVA**

TV
BLUETOOTH
AIRPLAY
DLNA



CONFIGURAÇÃO TV RÁPIDA

Manual completo e ficha de garantia em libratone.com

1

Ligue o Libratone DIVA ao seu televisor usando uma minitomada, para som analógico, ou uma entrada ótica, para som digital.

2

Ligue o seu televisor e tire partido do Libratone DIVA como sistema de áudio completo com subwoofer integrado.

COMANDO IV

Utilize a Libratone App para configurar o seu Libratone DIVA com o comando do seu televisor.



CONFIGURAÇÃO BLUETOOTH RÁPIDA

Dispositivos Bluetooth®

1

Prima o **Botão do Logotipo** para ligar a coluna.

2

Prima sem soltar o **Botão Bluetooth** durante dois segundos até o **Botão do Logotipo** emitir uma sequência azul.

3




Desbloqueie o seu telefone ou tablet do campo de proximidade NFC (Near Field Communication) e posicione-o sobre o **Botão do Logotipo** ...

4

... OU faça a ligação com a coluna através do menu "**Definições de Bluetooth**".

5

Escolha o seu leitor de música preferido e comece a ouvir a sua música!



CONFIGURAÇÃO AIRPLAY RÁPIDA

iOS 7 ou posterior

Manual completo e ficha de garantia em libratone.com

1

Prima o **Botão do Logotipo** para ligar a coluna.



2

Ligue a sua coluna e o dispositivo iOS com um cabo USB.



3

Prima ambos os botões simultaneamente para aparecer **"Partilhar Definições de Wi-Fi?"**.



4

Prima **"Permitir"** e espere pelo reinício da coluna. A seguir retire o cabo.



5

Percorra o ecrã a partir da parte inferior para entrar no **"Centro de Controlo"** e prima **"AirPlay"**.



6

Escolha a sua coluna.



7

Escolha o seu leitor de música preferido e comece a ouvir a sua música!



COBERTURAS

Registe a sua coluna em libratone.com e explore o nosso universo de coberturas em cores que combinam com qualquer espaço.



CONFIGURAÇÃO DLNA RÁPIDA

Android / PC

Manual completo e ficha de garantia em libratone.com




1

Prima o **Botão do Logotipo** para ligar a coluna.

2

Prima sem soltar o **botão de Wi-Fi** durante dois segundos até o **Botão do Logotipo** emitir uma luz branca a piscar. Quando emitir uma sequência branca (leva até 20 segundos) está pronto.



3

Abra "**Configurações de Wi-Fi**" e ligue à rede da coluna.



4

Abra um browser e escreva "192.168.1.1" e depois siga as instruções de configuração do Wi-Fi.

5

Espere pelo reinício da sua coluna. O **Botão do Logotipo** fica branco intermitente quando está pronto.



6

Abra um Leitor de Música DLNA. Selecione a sua coluna e prima Play para começar a ouvir a sua música.

COBERTURAS

Registe a sua coluna em libratone.com e explore o nosso universo de coberturas em cores que combinam com qualquer espaço.

