


PERSONALICE SU EXPERIENCIA DE AUDIO CON LA **APP DE LIBRATONE**

Descargue la App de Libratone para personalizar su experiencia FullRoom™ con los altavoces Libratone. Infórmele acerca de la ubicación de su sistema de sonido, y la aplicación ajustará de manera automática la configuración de los altavoces Libratone para que así se adapten perfectamente a las características de la habitación.

Consígala en la App Store o en Google Play.



GUÍA RÁPIDA DE **LIBRATONE LOOP**

AIRPLAY
BLUETOOTH
DLNA



CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE AIRPLAY

iOS 7 o posterior

Manual completo y garantía disponibles en libratone.com

1

Pulse el **botón del logo** para conectar el altavoz

3

Pulse **ambos botones** de forma simultánea para que aparezca el mensaje **"¿Compartir configuración de Wi-Fi?"**.



2

Conecte su altavoz y dispositivo iOS mediante un cable USB.

4

Pulse **"Permitir"** y espere a que el altavoz se reinicie. A continuación, retire el cable.

5

Deslice el dedo desde la parte inferior de la pantalla a fin de acceder al **"Centro de control"**, y pulse **"AirPlay"**.

6

Elija su altavoz.

7

Seleccione su reproductor de música favorito y iprepárese para disfrutar de la música!

CUBIERTAS

Registre su altavoz en libratone.com y explore las diferentes cubiertas en color aptas para cualquier sala de estar.



CONFIGURACIÓN RÁPIDA DEL BLUETOOTH

Dispositivos Bluetooth®



Manual completo y garantía disponibles en libratone.com




1 Pulse el **botón del logo** para conectar el altavoz.

2 Pulse y mantenga pulsado el **botón de Bluetooth** durante dos segundos hasta que el **botón del logo** emita una secuencia azul.

3 Active la conexión NFC (Near Field Communication) de su teléfono o tablet y desplácelo sobre el **botón del logo** ...



4 ... O conéctelo al altavoz mediante el menú **"Configuración de Bluetooth"**.



5 Seleccione su reproductor de música favorito y ¡prepárese para disfrutar de la música!

CUBIERTAS
Registre su altavoz en libratone.com y explore las diferentes cubiertas en color aptas para cualquier sala de estar.



CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE DLNA

Android / PC


Manual completo y garantía disponibles en libratone.com



1
Pulse el **botón del logo** para conectar el altavoz.

2

Pulse y mantenga presionado el **botón de Wi-Fi** durante dos segundos hasta que el **botón del logo** se muestre con destellos en blanco. Cuando emita una secuencia de color blanco (tarda unos 20 segundos) significa que está listo.




3

Abra "**Configuración de Wi-Fi**" y conéctelo a la red del altavoz.



4

Abra un navegador y teclee "192.168.1.1", después siga las instrucciones de configuración de Wi-Fi.



5

Espere hasta que el altavoz se reinicie. El **botón del logo** comienza a destellar en color blanco cuando está listo



6

Abra un reproductor de música DLNA. Seleccione su altavoz y pulse Play para comenzar a disfrutar de la música.

CUBIERTAS

Registre su altavoz en libratone.com y explore las diferentes cubiertas en color aptas para cualquier sala de estar.

