


PERSONALICE SU EXPERIENCIA DE AUDIO CON LA **APP DE LIBRATONE**

Descargue la App de Libratone para personalizar su experiencia FullRoom™ con los altavoces Libratone. Infórmele acerca de la ubicación de su sistema de sonido, y la aplicación ajustará de manera automática la configuración de los altavoces Libratone para que así se adapten perfectamente a las características de la habitación.

Consígala en la App Store o en Google Play.



GUÍA RÁPIDA DE **LIBRATONE ZIPP**


AIRPLAY
BLUETOOTH
DLNA



CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE AIRPLAY

iOS 7 o posterior

Manual completo y garantía disponibles en libratone.com



1

Pulse el **botón del logo** para conectar el altavoz.



3

Pulse **ambos botones** de forma simultánea para que aparezca el mensaje “¿Compartir configuración de Wi-Fi?”.


2

Conecte su altavoz y dispositivo iOS mediante un cable USB.




4

Pulse “**Permitir**” y espere a que el altavoz se reinicie. A continuación, retire el cable.




5

Deslice el dedo desde la parte inferior de la pantalla a fin de acceder al “**Centro de control**”, y pulse “**AirPlay**”.



6

Elija su altavoz.



7

Seleccione su reproductor de música favorito y ¡prepárese para disfrutar de la música!

CUBIERTAS


Registre su altavoz en libratone.com y explore las diferentes cubiertas en color aptas para cualquier sala de estar.



CONFIGURACIÓN RÁPIDA DEL BLUETOOTH

Dispositivos Bluetooth®

Manual completo y garantía disponibles en libratone.com



1

Pulse el **botón del logo** para conectar el altavoz.




2

Pulse y mantenga pulsado el **botón de Bluetooth** durante dos segundos hasta que el **botón del logo** emita una secuencia azul.


3

Active la conexión NFC (Near Field Communication) de su teléfono o tablet y desplácelo sobre el **botón del logo** ...




4

... O conéctelo al altavoz mediante el menú **“Configuración de Bluetooth”**.



5

Seleccione su reproductor de música favorito y ¡prepárese para disfrutar de la música!



CUBIERTAS


Registre su altavoz en libratone.com y explore las diferentes cubiertas en color aptas para cualquier sala de estar.



CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE DLNA


Android / PC

Manual completo y garantía disponibles en libratone.com




1

Pulse el **botón del logo** para conectar el altavoz.




2

Pulse y mantenga presionado el **botón de Wi-Fi** durante dos segundos hasta que el **botón del logo** se muestre con destellos en blanco. Cuando emita una secuencia de color blanco (tarda unos 20 segundos) significa que está listo.



3

Abra “**Configuración de Wi-Fi**” y conéctelo a la red del altavoz.




4

Abra un navegador y teclee “192.168.1.1”, después siga las instrucciones de configuración de Wi-Fi.



5

Espere hasta que el altavoz se reinicie. El **botón del logo** comienza a destellar en color blanco cuando está listo.



6

Abra un reproductor de música DLNA. Seleccione su altavoz y pulse Play para comenzar a disfrutar de la música.

CUBIERTAS

Registre su altavoz en libratone.com y explore las diferentes cubiertas en color aptas para cualquier sala de estar.

