



LIBRATONE 

ZIPP MINI

ESPAÑOL

GUÍA RÁPIDA


Necesitarás un dispositivo móvil y una conexión a Internet

1. DESCARGA LA APLICACIÓN




Busca "Libratone"


2. ENCIENDE EL ALTAVOZ



Pulsa el botón de encendido durante 3 segundos




El ruiseñor se ilumina



Espera 20 segundos


3. CONÉCTALO A LA WIFI




El altavoz accederá al modo de configuración la primera vez que lo enciendas



Sigue las instrucciones que se proporcionan en la aplicación para configurar tu ZIPP MINI en la WiFi




El altavoz está conectado a la WiFi



ACCESO AL MODO DE CONFIGURACIÓN

Para cambiar las redes WiFi tras la configuración inicial, mantén pulsado el ruiseñor durante 2 segundos hasta que las luces comiencen a parpadear.




CONTROLES DE LA MÚSICA

Cuando desees escuchar música, toca el ruiseñor para reproducir o hacer una pausa, y a la izquierda o la derecha para saltar canciones.


INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA

ALIMENTACIÓN



REPRODUCCIÓN Y CARGA A TRAVÉS DE USB


Reproduce la música de tu teléfono mientras lo cargas a través del puerto USB, para que disfrutes de más tiempo de reproducción y sigas conectado donde vayas.



FAVORITOS

Reproduce las emisoras de radio almacenadas (configuradas en la aplicación) directamente desde tu altavoz.


Alternar entre tus 5 emisoras favoritas pulsando repetidamente el icono del corazón.



SOUNDSPACE LINK


Pulsa el icono en el altavoz que esté reproduciendo sonido y se iluminará el icono.

A continuación, pulsa el icono del segundo altavoz para conectarlo.



INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA

Cuando el altavoz está encendido, toca el botón de encendido para ver el indicador de carga de batería.




CONTROL DE VOLUMEN

Para subir o bajar el volumen, desliza el dedo a la derecha o a la izquierda.

Para “silenciar” el altavoz momentáneamente, coloca la mano sobre la interfaz táctil.

Made for
 **iPod**  **iPhone**


1



Desliza hacia arriba el “Centro de control” desde la parte inferior de la pantalla


Toca “AirPlay”

2



Selecciona tu altavoz en la lista

3



Vuelve a tu aplicación de música y toca el botón de reproducción


¡Disfruta del sonido!



AirPlay




1




En la pantalla "Reproduciendo" de Spotify, toca para abrir el menú "Connect"

2



Selecciona tu altavoz en la lista

3




Vuelve a tu aplicación de música y toca el botón de reproducción

¡Disfruta del sonido!

Solo Spotify Premium




1




Para acceder al "Modo de configuración", mantén pulsado el ruidesñor durante 2 segundos hasta que las luces comiencen a parpadear

2



Accede a los ajustes de Bluetooth y elige el altavoz a conectar

3



Vuelve a tu aplicación de música y toca el botón de reproducción

¡Disfruta del sonido!

MANOS LIBRES

Quando conectes un smartphone a través de Bluetooth, toca el ruidesñor para contestar llamadas entrantes.



DISPOSITIVOS ANDROID™

Tu ZIPP MINI es un altavoz que puede ser conectado en red. Puede reproducir directamente emisoras de radio por Internet o reproducir música a través de Spotify Connect cuando está conectado a la WiFi.

Descarga la aplicación de Libratone para configurar tu altavoz.

ZIPP MINI está certificado para DLNA y se conecta sin problemas a otros dispositivos compatibles con DLNA.


Consulta las instrucciones en tu aplicación de música o visita

www.libratone.com/android

También puedes conectar un dispositivo Android a tu ZIPP MINI a través de Bluetooth

El robot de Android se reproduce o modifica a partir de reproducciones creadas y compartidas por Google y se usa conforme a las condiciones descritas en la Licencia de Creative Commons - Atribución 3.0.





LIBRATONE 

LIBRATONE



www.libratone.com/support

